



СИБИРСКИЕ ПЕЧИ, КОТЛЫ И КАМИНЫ

Ташкент 2017

*Твердотопливный отопительный
водогрейный котел*



Руководство по эксплуатации

Сделано в России



Тепло приходит из Сибири

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции.

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, правил эксплуатации и обслуживания твердотопливного отопительного котла «Ташкент 2017» (далее — котел) и содержит указания, необходимые для правильной и безопасной его эксплуатации.

К монтажу и эксплуатации котла допускаются лица, изучившие настоящее руководство.

Содержание

1. Назначение котла	стр. 3
2. Модельный ряд	стр. 3
3. Особенности конструкции	стр. 4
4. Технические характеристики	стр. 4
5. Устройство и работа котла	стр. 12
6. Маркировка и упаковка котла	стр. 16
7. Использование по назначению	стр. 16
8. Техническое обслуживание	стр. 36
9. Текущий ремонт	стр. 37
10. Хранение	стр. 37
11. Транспортирование	стр. 38
12. Утилизация	стр. 38
13. Гарантийные обязательства	стр. 39
14. Комплект поставки	стр. 40

Настоящий документ защищен законом об авторских правах. Запрещается полное или частичное воспроизведение содержимого настоящего документа без предварительного уведомления и получения разрешения от компании-изготовителя.

Компания-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительские свойства, без обновления сопровождающей документации.

1. Назначение котла

Твердотопливный отопительный водогрейный котел модельного ряда «Ташкент 2017» предназначен для теплоснабжения индивидуальных жилых домов и зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных системами водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией с рабочим давлением теплоносителя не более 0,3 МПа (3 кгс/кв.см).

Работа котла допускается в макроклиматических районах соответствующих группе УХЛ с категорией размещения 4.2 по ГОСТ 15150-69.

2. Модельный ряд

Серийно выпускается модели:

- Котел водогрейный «Ташкент 2017» мощностью 12 кВт, 16 кВт, 20 кВт для отопления помещений максимальной площадью 110, 150, 180 кв. м., соответственно, при высоте потолка 2,7 м.
- Котел водогрейный «Ташкент 2017 ЧВК» мощностью 12 кВт, 16 кВт, 20 кВт для отопления помещений максимальной площадью 110, 150, 180 кв. м., соответственно, при высоте потолка 2,7 м, оснащенный чугунными варочными кружками, для разогрева и приготовления пищи.

Все модели имеют одинаковое назначение, принцип действия, компоновку и рассчитаны на одни и те же виды топлива.

Все модели водогрейного котла имеют по три модификации:

«Ташкент 2017 Лайт» - отопительный водогрейный котел с возможностью установки автоматического регулятора тяги (АРТ) и блока трубчатых электронагревателей (ТЭН). Установка и настройка АРТ производится согласно инструкции завода-изготовителя.

«Ташкент 2017 Автоматик» - отопительный водогрейный котел с АРТ по температуре теплоносителя и с возможностью установки блока трубчатых электронагревателей (ТЭН).

«Ташкент 2017 Электро» - отопительный водогрейный котел с АРТ по температуре теплоносителя и блоком трубчатых электронагревателей (ТЭН), для поддержания температуры теплоносителя в перерывах работы котла.

3. Особенности конструкции

- Большая наклонная дверца удобна для засыпки угля из ведра;
- Увеличена площадь топливника котла, участвующая в нагреве теплоносителя;
- Движение теплоносителя по специальному лабиринту водяной рубашки повышает эффективность передачи тепла воде;
- В топливник помещаются дрова длиной до 500 мм;
- Наклон пода исключает скопление непрогоревших углей, которые сами ссыпаются на колосник;
- Ровная поверхность пода позволяет легко и удобно чистить топливник;
- Многогранность корпуса придает котлу большую жесткость;
- Термометр расположен рядом с патрубком подачи воды, чтобы более точно показывать ее температуру;
- Каждый котел проходит гидроиспытание на прочность и герметичность, что обеспечивает защиту от протекания.

4. Технические характеристики

Технические характеристики каждой модели приведены в таблицах 1 - 6. Габаритно-монтажные размеры моделей приведены на рисунках 1 и 2.

Разрешенные виды топлива: дрова, торфобрикеты, древесно-стружечные брикеты для обогревателей закрытого типа, пеллеты, бурый и каменный уголь, угольные брикеты.

В качестве теплоносителя рекомендовано использование воды по ГОСТ Р 51232-98. Качество используемой воды должно соответствовать следующим параметрам:

Водородный показатель, pH 6,5 - 12,0

Жесткость общая, моль/м³ не более 7

Содержание железа, мг/дм³ не более 0,3

Для уменьшения коррозионной активности воды необходимо использовать присадки - ингибиторы коррозии.

Выбор присадок и методика их использования – в соответствии с рекомендациями производителей.

Таблица 1. Технические характеристики водогрейного котла «Ташкент 2017, 12кВт»

Модель		Ташкент 2017, 12кВт		
Модификация		Лайт	Автоматик	Электро
Площадь отапливаемого помещения, до кв.м		110		
Номинальная теплопроизводительность, кВт		12		
Габаритные размеры:	длина, мм	640	640	640
	ширина, мм	455	530	530
	высота, мм	730	730	730
Масса, кг		72	73	74
Проем топочной дверцы, мм		250x205		
Объем камеры сгорания, л		46		
Максимальная длина полена, мм		500		
Диаметр дымохода, мм		120/115*		
Рекомендуемая высота дымохода, м		6**		
Объем водяного контура котла, л		26		
Рабочее давление в системе, не более, МПа (кгс/кв.см)		0,3 (3)		
Макс. температура воды на выходе, °C		95		
Номинальная температура воды на входе в котел («обратка»), °C		60-80***		
Присоединительная резьба патрубков для подвода и отвода теплоносителя G		2"		
Автоматический регулятор тяги		-	+	+
Блок ТЭН		-	-	+
Мощность блока ТЭН ($p \cdot n = P$)****, кВт		-	-	2x3=6

*) В зависимости от модели.

**) Приведенные данные являются ориентировочными. Для проведения точного расчета следует обратиться к специалисту по системам отвода дымовых газов.

***) При понижении температуры происходит интенсивное осаждение сажи на внутренних поверхностях котла.

****) Р - кВт, полная мощность блока ТЭН

р - кВт, мощность одного ТЭН

н - шт., количество ТЭН в блоке

Таблица 2. Технические характеристики водогрейного котла «Ташкент 2017 ЧВК, 12кВт»

Модель	Ташкент 2017 ЧВК, 12кВт		
Модификация	Лайт	Автоматик	Электро
Площадь отапливаемого помещения, до кв.м	110		
Номинальная теплопроизводительность, кВт	12		
Габаритные размеры:	длина, мм	640	640
	ширина, мм	455	530
	высота, мм	730	730
Масса, кг	73	74	75
Проем топочной дверцы, мм	250x205		
Объем камеры сгорания, л	46		
Максимальная длина полена, мм	500		
Диаметр дымохода, мм	120/115*		
Рекомендуемая высота дымохода, м	6**		
Объем водяного контура котла, л	26		
Рабочее давление в системе, не более, МПа (кгс/кв.см)	0,3 (3)		
Макс. температура воды на выходе, °C	95		
Номинальная температура воды на входе в котел («обратка»), °C	60-80***		
Присоединительная резьба патрубков для подвода и отвода теплоносителя G	2"		
Автоматический регулятор тяги	-	+	+
Блок ТЭН	-	-	+
Мощность блока ТЭН ($p \cdot n = P$)****, кВт	-	-	2x3=6

*) В зависимости от модели.

**) Приведенные данные являются ориентировочными. Для проведения точного расчета следует обратиться к специалисту по системам отвода дымовых газов.

***) При понижении температуры происходит интенсивное оседание сажи на внутренних поверхностях котла.

****) Р - кВт, полная мощность блока ТЭН

р - кВт, мощность одного ТЭН

н - шт., количество ТЭН в блоке

Таблица 3. Технические характеристики водогрейного котла «Ташкент 2017, 16кВт»

Модель		Ташкент 2017, 16кВт		
Модификация		Лайт	Автоматик	Электро
Площадь отапливаемого помещения, до кв.м		150		
Номинальная теплопроизводительность, кВт		16		
Габаритные размеры:	длина, мм	680	680	680
	ширина, мм	455	530	530
	высота, мм	770	770	770
Масса, кг		78	79	80
Проем топочной дверцы, мм		250x205		
Объем камеры сгорания, л		50		
Максимальная длина полена, мм		500		
Диаметр дымохода, мм		120/115*		
Рекомендуемая высота дымохода, м		6**		
Объем водяного контура котла, л		30		
Рабочее давление в системе, не более, МПа (кгс/кв.см)		0,3 (3)		
Макс. температура воды на выходе, °C		95		
Номинальная температура воды на входе в котел («обратка»), °C		60-80***		
Присоединительная резьба патрубков для подвода и отвода теплоносителя G		2"		
Автоматический регулятор тяги		-	+	+
Блок ТЭН		-	-	+
Мощность блока ТЭН ($p \cdot n = P$)****, кВт		-	-	2x3=6

*) В зависимости от модели.

**) Приведенные данные являются ориентировочными. Для проведения точного расчета следует обратиться к специалисту по системам отвода дымовых газов.

(***) При понижении температуры происходит интенсивное оседание сажи на внутренних поверхностях котла.

****) Р - кВт, полная мощность блока ТЭН

р - кВт, мощность одного ТЭН

н - шт., количество ТЭН в блоке

Таблица 4. Технические характеристики водогрейного котла «Ташкент 2017 ЧВК, 16кВт»

Модель	Ташкент 2017 ЧВК, 16кВт		
Модификация	Лайт	Автоматик	Электро
Площадь отапливаемого помещения, до кв.м	150		
Номинальная теплопроизводительность, кВт	16		
Габаритные размеры:	длина, мм	680	680
	ширина, мм	455	530
	высота, мм	770	770
Масса, кг	79	80	81
Проем топочной дверцы, мм	250x205		
Объем камеры сгорания, л	50		
Максимальная длина полена, мм	500		
Диаметр дымохода, мм	120/115*		
Рекомендуемая высота дымохода, м	6**		
Объем водяного контура котла, л	30		
Рабочее давление в системе, не более, МПа (кгс/кв.см)	0,3 (3)		
Макс. температура воды на выходе, °C	95		
Номинальная температура воды на входе в котел («обратка»), °C	60-80***		
Присоединительная резьба патрубков для подвода и отвода теплоносителя G	2"		
Автоматический регулятор тяги	-	+	+
Блок ТЭН	-	-	+
Мощность блока ТЭН ($p \cdot n = P$)****, кВт	-	-	2x3=6

*) В зависимости от модели.

**) Приведенные данные являются ориентировочными. Для проведения точного расчета следует обратиться к специалисту по системам отвода дымовых газов.

***) При понижении температуры происходит интенсивное оседание сажи на внутренних поверхностях котла.

****) Р - кВт, полная мощность блока ТЭН

р - кВт, мощность одного ТЭН

н - шт., количество ТЭН в блоке

Таблица 5. Технические характеристики водогрейного котла «Ташкент 2017, 20кВт»

Модель		Ташкент 2017, 20кВт		
Модификация		Лайт	Автоматик	Электро
Площадь отапливаемого помещения, до кв.м		180		
Номинальная теплопроизводительность, кВт		20		
Габаритные размеры:	длина, мм	720	720	720
	ширина, мм	455	530	530
	высота, мм	790	790	790
Масса, кг		85	86	87
Проем топочной дверцы, мм		250x205		
Объем камеры сгорания, л		70		
Максимальная длина полена, мм		500		
Диаметр дымохода, мм		120/115*		
Рекомендуемая высота дымохода, м		6**		
Объем водяного контура котла, л		34		
Рабочее давление в системе, не более, МПа (кгс/кв.см)		0,3 (3)		
Макс. температура воды на выходе, °C		95		
Номинальная температура воды на входе в котел («обратка»), °C		60-80***		
Присоединительная резьба патрубков для подвода и отвода теплоносителя G		2"		
Автоматический регулятор тяги		-	+	+
Блок ТЭН		-	-	+
Мощность блока ТЭН ($p \cdot n = P$)****, кВт		-	-	2x3=6

*) В зависимости от модели.

**) Приведенные данные являются ориентировочными. Для проведения точного расчета следует обратиться к специалисту по системам отвода дымовых газов.

(***) При понижении температуры происходит интенсивное оседание сажи на внутренних поверхностях котла.

(****) Р - кВт, полная мощность блока ТЭН

р - кВт, мощность одного ТЭН

н - шт., количество ТЭН в блоке



Таблица 6. Технические характеристики водогрейного котла «Ташкент 2017 ЧВК, 20кВт»

Модель	Ташкент 2017 ЧВК, 20кВт		
Модификация	Лайт	Автоматик	Электро
Площадь отапливаемого помещения, до кв.м	180		
Номинальная теплопроизводительность, кВт	20		
Габаритные размеры:	длина, мм	720	720
	ширина, мм	455	530
	высота, мм	790	790
Масса, кг	86	87	88
Проем топочной дверцы, мм	250x205		
Объем камеры сгорания, л	70		
Максимальная длина полена, мм	500		
Диаметр дымохода, мм	120/115*		
Рекомендуемая высота дымохода, м	6**		
Объем водяного контура котла, л	34		
Рабочее давление в системе, не более, МПа (кгс/кв.см)	0,3 (3)		
Макс. температура воды на выходе, °C	95		
Номинальная температура воды на входе в котел («обратка»), °C	60-80***		
Присоединительная резьба патрубков для подвода и отвода теплоносителя G	2"		
Автоматический регулятор тяги	-	+	+
Блок ТЭН	-	-	+
Мощность блока ТЭН ($p \cdot n = P$)****, кВт	-	-	2x3=6

*) В зависимости от модели.

**) Приведенные данные являются ориентировочными. Для проведения точного расчета следует обратиться к специалисту по системам отвода дымовых газов.

***) При понижении температуры происходит интенсивное оседание сажи на внутренних поверхностях котла.

****) Р - кВт, полная мощность блока ТЭН

р - кВт, мощность одного ТЭН

н - шт., количество ТЭН в блоке




Рисунок 1. Габаритно-монтажные размеры водогрейного котла «Ташкент 2017 Электро» на 12/16/20 кВт»*




Рисунок 2. Габаритно-монтажные размеры водогрейного котла «Ташкент 2017 Электро» с ЧВК на 12/16/20 кВт»*

* На рисунках указана высота котла без опорных ножек.

Внимание! При отрицательных температурах замёрзшая вода может вызвать повреждение котла и другого оборудования.

Допускается применение в качестве теплоносителя специально разработанных составов (антифризов) если они отвечают санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям взрыво-пожаробезопасности.

Выбор антифриза и методика их использования – в соответствии с рекомендациями производителей.

Внимание! Максимальная площадь отапливаемого помещения определена из условий обеспечения эффективного конвекционного теплообмена и нормативное общего термического сопротивления ограждающих конструкций по СП 50.13330.2012, либо согласно техническим нормам страны, в которой котел будет эксплуатироваться.

Внимание! Подбор мощности котла и определение типа системы отопления должны производиться или согласовываться со специализированной (проектной, наладочной) организацией.

5. Устройство и работа котла

Общий вид и составные элементы изделия (на примере «Ташкент 2017 Электро ЧВК») представлены на рисунке 3.

Для удобства установки на место эксплуатации у котла предусмотрены регулируемые опорные ножки.

Топка котла (11) изготовлена из конструкционной стали.

Водяной контур (10) - это пространство вокруг топки, заполняемое водой, которое ограничивает внешний кожух из конструкционной стали.

В нижней части водяного контура на корпусе котла расположены два отверстия с резьбой G2", по одному отверстию слева и справа на противоположных сторонах котла. В одно из отверстий, с удобной для потребителя стороны, вкручивается сгон для присоединения трубы подвода теплоносителя («обратка»).

Во второе отверстие, соответственно, вкручивается ТЭН (12), подключенный к сети питания, либо заглушка (согласно модификации). Блок ТЭН предназначен для поддержания температуры теплоносителя во время перерывов в работе котла. Подключение блока к сети электропитания смотри в п 7.6.



- | | |
|--|--|
| 1 - Чугунные варочные кружки | 8 - Патрубок для подключения прямой линии водяного отопления |
| 2 - Дверца с уплотнителем | 9 - Выход дымохода |
| 3 - Теплоизоляция дверцы | 10 - Водяной контур |
| 4 - Топливный канал | 11 - Топливник (топка, камера сгорания) |
| 5 - Чугунный колосник (колосниковая решетка) | 12 - ТЭН |
| 6 - Выдвижной зольный ящик | |
| 7 - Биметаллический термометр | |

Рисунок 3. Расположение основных элементов котла

Изображения изделия, представленные в настоящем «Руководстве по эксплуатации», могут отличаться от изделия, к которому прилагается данное руководство.

Патрубок (8) в верхней полости водяного контура предназначен для подачи нагреветого теплоносителя в систему отопления («подача»).

На боковых поверхностях котла, в верхней части водяного контура, расположены отверстия. С левой стороны котла с резьбой G1/2" для установки биметаллического термометра (далее - термометр) (7), с правой стороны котла с резьбой G3/4" для установки АРТ и с резьбой G1/2" для установки дополнительных датчиков (резьбовые соединения необходимо уплотнить).

Дымовые газы уходят через выход дымохода (9) диаметром 120мм.

Наклонный топливный канал (4) делает загрузку топлива более удобной, а при открытии дверцы топящегося котла исключается возможность выпадения из топки горящих углей.

Наклонная дверца с уплотнителем (2) из конструкционной стали благодаря теплоизоляции (3) не раскаляется. Механизм запирания надежно фиксирует дверку в закрытом положении поворотом ручки вниз.

Водогрейные котлы «Ташкент 2017» предназначены для работы с диапазоном регулирования тепловой мощности от 35% до 110% от номинального значения (5,6 - 17,6 кВт)*.

Чугунный колосник (5) установлен в нижней части топочной камеры. Через щели колосника зола, шлак и другие остатки горения попадают в зольный ящик (6), с помощью которого можно легко производить очистку котла, не прерывая процесса горения.

Благодаря наклонному положению колосника топливо и зола скатываются к задней стенке котла, это обеспечивает экономный расход топлива при горении и предотвращает засорения и остекловывания решетки шлаком.

Розжиг котла производится через зольный ящик (подробней в п. 7.9)

При розжиге котла первичный воздух, необходимый для горения, подается к топливу через чугунный колосник. Регулируя степень закрытия/открытия крышки регулировки притока воздуха, находящейся снизу на задней поверхности котла, можно обеспечить необходимые режимы работы котла во всём диапазоне регулирования тепловой мощности и температуры теплоносителя.

В модификации «Ташкент 2017 Электро» в комплект поставки входит ТЭН (12), который устанавливается в резьбовое отверстие в нижней части водяной рубашки. Порядок подключения описан в п.7.6.

*) При использовании дров, в качестве топлива, снижается минимум на 50%.

В модификации «Ташкент 2017 Автоматик» и «Ташкент 2017 Электро» на боковую стенку котла устанавливается АРТ.

ТЭН и регулятор тяги устанавливаются в отверстия на корпусе котла. В моделях, не имеющих данные функции, эти отверстия закрыты заглушками.

Внимание! Водогрейный котел «Ташкент 2017» не предназначен для работы без АРТ, поэтому при покупке модели «Ташкент 2017 Лайт» необходимо дополнительно установить АРТ. Установка и настройка АРТ производится согласно инструкции завода-изготовителя (пример настройки и монтажа см. п. 7.7).

Наружная поверхность печи покрыта полимерно-порошковой краской.

На верхней поверхности котла «Ташкент 2017 ЧВК» имеется отверстие закрытое чугунными кружками (1), которые используются в качестве варочного настила.

Внимание! Варочный настил нагревается до высокой температуры.

Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию котла, не ухудшающие его потребительские свойства, без обновления сопровождающей его документации.

Принцип действия котла основан на передаче тепловой энергии, высвобождаемой при горении топлива, теплоносителю (воде). В результате горения топлива стенки топки нагреваются и передают тепло воде, циркулирующей в водяном контуре котла.

Нагретая вода выходит через патрубок на верхней стенке котла и подается в систему отопления. Подача воды из системы отопления в котел производится через патрубок/сгон G2", расположенный в нижней части котла, т.н. линия «обратки».

6. Маркировка и упаковка котла

6.1. Маркировка

На котле имеется информационный шильдик с указанием: наименования производителя, условного обозначения котла, тепловой мощности, рабочего давления и максимальной температуры воды, заводского серийного номера и даты изготовления котла, а также информации о нормативно-технической документации на данную модель.

6.2. Упаковка

Котел упакован в транспортировочную тару. Руководство по эксплуатации, в упаковочном пакете, и комплектующие вложены в топку котла.

На упаковке котла в передней части имеется ярлык, в котором содержатся сведения о модели котла, массе, конструктивных особенностях и дате изготовления.

6.3. Порядок снятия упаковки потребителем:

1. Снять картонную коробку;
2. Снять упаковочный полиэтилен с котла;
3. Извлечь комплектующие и руководство по эксплуатации из котла и освободить их от упаковки;
4. Убрать транспортировочные бруски, открутив крепежные болты (при наличии);
5. Удалить защитную пленку (при наличии) с декоративных элементов котла и рекламные наклейки с поверхности котла.

7. Использование по назначению

7.1. Эксплуатационные ограничения

Внимание! Запрещается использовать котел в производственных помещениях категорий А, Б, В по взрывопожарной безопасности в соответствии с СП 12.13130.2009 (Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности).

Внимание! Не допускается использовать в качестве топлива вещества, не указанные в пункте 4.

Внимание! Не допускается использовать для разжига спиртосодержащие и легковоспламеняющиеся вещества (например: бензин, керосин и т.п.).

Внимание! Не допускается сжигать глянцевую бумагу, обрезки ДСП, ламинаата и ДВП, так как при этом могут выделяться газы, способные вызвать взрывоподобное воспламенение.

Внимание! Запрещается использовать котел не по назначению.

Внимание! Помещения, предназначенные для сна или массового скопления людей (школы, больницы, гостиницы и т.д.), в которых устанавливается котел, должны иметь окна с форточками и соответствующую вентиляцию.

Внимание! Запрещается эксплуатировать котел с незаполненным водяным контуром, пустым расширительным баком и неподключенной системой отопления.

Внимание! Не допускается использование антифризов, содержащих этиленгликоль и других жидкостей не сертифицированных для бытовых систем отопления, а также веществ не соответствующих требованиям взрывопожаробезопасности.

Внимание! Запрещается попадание в систему водяного отопления разъедающих веществ.

Внимание! Запрещается использовать котел в мобильных домах, трейлерах или палаточных домах.

Внимание! Запрещается перегрев и перекаливание котла во время эксплуатации.

Перегрев и перекаливание котла можно определить по красному свечению металла топки в темноте, особенно элемента патрубка дымохода.

7.2. Подготовка котла к эксплуатации

Внимание! При первом протапливании котла возможно появление едкого дыма и запаха, которые исчезают при дальнейшей его эксплуатации.

Людям с болезнями легких и владельцам домашних животных, восприимчивых к дыму, следует принять меры предосторожности.

Первую протопку котла производить после установки на место эксплуатации и подключении системы водяного отопления при открытых окнах и дверях с соблюдением мер пожарной безопасности, продолжительностью не менее 1 часа, при загрузке топливника наполовину в режиме интенсивного горения. После протопки помещение необходимо проветрить. Убедитесь в отсутствии появления паров и запаха от лакокрасочного покрытия.

Внимание! Не производите механического воздействия на поверхность котла до полного его остывания и окончательной полимеризации краски, во избежание повреждения лакокрасочного покрытия.

Убедитесь в нормальном функционировании всех элементов котла и защитных конструкций. Неисправный котел к эксплуатации не допускается.

Исправный котёл:

- не имеет внешних повреждений корпуса, после заполнения водой сварные соединения (внутри и снаружи) не имеют признаков разрыва, течи, «слёзок» и «потения».
- дверца свободно вращается на шарнире, плотно прилегает к корпусу и надежно фиксируется замком.
- колосник целый, не имеет прогаров и трещин.
- зольный ящик свободно перемещается и плотно прилегает к корпусу в закрытом состоянии.
- заслонка регулировки притока воздуха свободно перемещается и полностью перекрывает отверстие патрубка в закрытом положении

7.3. Подготовка помещения к монтажу котла

Место эксплуатации котла должно находиться внутри отапливаемого помещения. Высота потолка в помещении должна быть не менее 2,5м. В нижней части помещения необходимо предусмотреть отверстие или решетку для притока воздуха, сечением не менее 0,25 кв.м. В верхней части необходимо оборудовать окно с форточкой.

Конструктивные элементы помещения, изготовленные из гораемых материалов и которые находятся на расстоянии менее 500 мм от котла и дымовой трубы, следует защищать от возгорания:

- под котлом необходимо сделать основание из кирпича или другого негорючего материала или площадку-постамент из негорючего материала высотой 100 мм от уровня деревянного пола на расстоянии не менее 380 мм от стенок котла. На пол из негорючего материала котел устанавливается без дополнительного постамента.
- пол из горючих и трудногорючих материалов перед дверцей топки — металлическим листом размером 700×500 мм.
- в потолке, в месте прохождения через него дымовой трубы, выполнить пожаробезопасную разделку.
- при монтаже дымовой трубы в зданиях с кровлями из горючих материалов обеспечить трубу искроуловителем из металлической сетки с отверстиями размером не более 5×5 мм, а пространство вокруг дымовой трубы следует перекрыть негорючими кровельными материалами.

Внимание! Место установки котла и трубы дымохода должно быть оборудовано в соответствии с требованиями СП 7.13130.2013, либо техническими нормами страны, в которой котёл будет эксплуатироваться.


Внимание! Пол в помещении, в котором будет установлен котел, должен соответствовать требованиям СП 29.13330.2011.

Внимание! В помещении, в котором работает котёл, необходимо установить сигнализаторы угарного газа.

7.4. Монтаж котла

Внимание! Перед началом работ ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации, особенно с разделами, связанными с безопасностью. Если после прочтения данного руководства у вас возникают сомнения в правильности установки котла, вы должны получить консультацию специалиста по монтажу водогрейных котлов, знающего все аспекты противопожарной безопасности и правила установки котлов.

Внимание! Котёл тяжелый. Убедитесь, что у вас есть возможность и оборудование для его перемещения.



металлический лист по негорючему теплоизоляционному материалу (асбестоёвому картону толщиной 10мм)



утеплитель из негорючих материалов (керамзит/шлак/базальтовая вата)



кирпич и т.п. (негорючий материал)



дерево (горючий материал)

- 1 - Зонтик
- 2 - Труба с теплоизоляцией типа «сэндвич»
- 3 - Перекрытие из негорючего материала для кровли
- 4 - Потолочная разделка
- 5 - Стены из горючего материала
- 6 - Основание под печь из негорючего материала
- 7 - Предтопочный лист
- 8 - Металлический лист по асбестовому картону для защиты стен из горючих материалов

Рисунок 4. Монтаж котла «Ташкент 2017» в помещении из горючих материалов (дерева) с установкой на основание из негорючего материала; система отопления условно не показана

Данная схема является эскизом, отображающим общие рекомендуемые расстояния и разработанным в соответствии с требованиями СП 7.13130.2013




Рисунок 5. Схема присоединения котла к стационарному дымоходу из кирпича в помещении из негорючего материала

Внимание! Запрещается устанавливать котёл в местах, где он будет создавать препятствие для движения людей при эвакуации.

Установите котёл на специально подготовленное место для его эксплуатации согласно п.7.3. Убедитесь, что котёл собран и установлен в соответствии с требованиями СП 7.13130.2013 и настоящего руководства.

Схема монтажа котла показана на рисунке 4. Расстояние от дверцы топки до противоположной стены следует принимать не менее 1250 мм. Расстояние между верхней поверхностью котла и незащищенным потолком - не менее 1200 мм.

Расстояние между наружной поверхностью дымовой трубы и горючими конструктивными элементами помещения (строения) следует принимать не менее:

- для незащищенных конструкций из горючих и трудногорючих материалов - 500 мм;
- для конструкций из негорючих материалов - 380 мм;
- для конструкций из горючих и трудногорючих материалов, защищенных согласно п. 7.3 - 380 мм;

Не производите установку котла в углублении в стене (в нише) или полу. Конструкция пола (основание из негорючего материала) должна обеспечить устойчивое горизонтальное положение котла в процессе эксплуатации.

Установите термометр на котел следующим образом:

1. Необходимо снять термометр с гильзы, ослабив фиксирующий винт.

2. Вкрутить гильзу термометра в резьбовое отверстие G1/2" на боковой поверхности котла с левой стороны, в верхней части водяного контура. Резьбовое отверстие необходимо уплотнить.


3. Установите термометр в гильзу, зафиксировав его винтом с помощью отвертки.

Монтаж регулятора тяги и блока ТЭН (при их наличии) см. п.п. 7.6, 7.7.

7.5. Монтаж системы водяного отопления


Водогрейный котёл модельного ряда «Ташкент 2017» имеет в своём составе водяной контур, предназначенный для подключения системы отопления открытого или закрытого типа с рабочим давлением не более 0,3 МПа (3 кгс/кв.см).

Внимание! Для монтажа системы отопления рекомендуется привлекать квалифицированных работников специализированной строительно-монтажной организации. Система отопления должна соответствовать требованиям СП 7.13130.2013.



- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1 - водогрейный котел | 8 - бак расширительный |
| 2 - встроенный термометр | 9 - фильтр сетчатый |
| 3 - патрубок (не входит в комплект) | 10 - насос |
| 4 - ревизия с заглушкой | 11 - термометр обратки |
| 5 - группа безопасности 0,3 МПа | 12 - кран обратки |
| 6 - дымоход | 13 - кран подпитки системы водой |
| 7 - кран подачи | 14 - кран дренажа |

Рисунок 6. Подключение закрытой системы отопления с циркуляционным насосом



- 1 - водогрейный котел
 2 - встроенный термометр
 3 - патрубок (не входит в комплект)
 4 - ревизия с заглушкой
 5 - кран подпитки системы водой
 6 - бак расширительный, открытый
 7 - дымоход
 8 - термометр обратки
 9 - кран обратки
 10 - кран дренажа

Рисунок 7. Подключение открытой системы отопления с естественной циркуляцией

Внимание! Максимальная суммарная мощность радиаторов системы водяного отопления не должна превышать 90% максимальной мощности котла.

Количество секций радиаторов можно приблизительно, без учета тепловых потерь в трубопроводе, рассчитать по формуле: $K = P * 0,9/n$, где: Р-максимальная мощность котла в (кВт), n- мощность одной секции радиатора (кВт).

Внимание! Не допускается использовать элементы трубопроводной арматуры с условным проходом меньше условного прохода патрубков водогрейного котла на магистрали от котла до предохранительного устройства (предохранительного клапана аварийного сброса давления).

Внимание! Не допускается использование для системы отопления труб с рабочей температурой эксплуатации менее +95°C.

Примеры подключения систем отопления представлены на рисунках 6 и 7.

В системе отопления с циркуляционным насосом (рисунок 6), насос должен устанавливаться на параллельной магистрали, чтобы обеспечить возможность естественной циркуляции теплоносителя при отключении электроэнергии.

В верхней точке системы необходимо установить предохранительное устройство: открытый расширительный бак для открытой системы или группу безопасности, включающую в том числе, предохранительный клапан, рассчитанный на давление не более 0,3 МПа (3 кгс/кв. см.) для закрытой системы.

Внимание! Запрещается работа котла с закрытой системой отопления без аварийного клапана сброса давления. При отсутствии аварийного клапана в закрытой системе отопления водогрейный котел модельного ряда «Ташкент 2017» снимается с гарантии.

Необходимо предусмотреть краны стравливания воздуха из системы отопления.

Систему отопления с естественной циркуляцией (рисунок 7) необходимо собирать с уклонами, обеспечивающими слив воды через дренажный кран на трубе «обратки» и стравливания воздуха из системы, при заполнении ее водой снизу вверх. Уклоны трубопроводов следует принимать не менее 2 мм на 1 м длины.

При сборке системы отопления необходимо обеспечить герметизацию стыков и резьбовых соединений, в том числе резьбовое соединение ТЭН (или заглушки).

Способы герметизации зависят от применяемых для системы отопления материалов, при этом требуется консультация специалистов.

Для герметизации резьбовых соединений можно применять, например, уплотнительную ленту ФУМ (фторопластовый уплотнительный материал), высыхающие и невысыхающие герметики, анаэробные герметики. Технологии применения – в соответствии с рекомендациями производителей. При самостоятельном монтаже отопительной системы рекомендуем проконсультироваться со специалистами.

Заполнять систему необходимо только в холодном состоянии, во избежание повреждения котла, возникающего вследствие разницы температур (температура подающей линии не должна превышать 40°C). В процессе заполнения теплоносителем необходимо выпускать воздух из системы отопления.

Внимание! После заполнения системы водой проверить герметичность всех резьбовых соединений, в том числе проверить на отсутствие течи в месте установки термометра котла.

После чего проведите опрессовку системы под давление, не более чем в 1,5 раза превышающем предельное рабочее давление - 0,3 МПа (3,0 кгс/кв. см.)

Внимание! Опрессовка системы отопления давлением, превышающим 0,3 МПа (3,0 кгс/кв. см.) должна производиться при отключенном от системы отопления котле.

Внимание! Заполнение или долив системы отопления теплоносителем производить при полностью открытых спускных воздушных кранах и с минимальной подачей, во избежание превышения предельного давления и гидравлического удара.

7.6. Подключение блока ТЭН

Подключение блока ТЭН к домашней сети электропитания разрешается при условии, что электрическая сеть способна выдержать дополнительную нагрузку в 6 кВт.

Подключение блока ТЭН к домашней сети электропитания должно производиться через автоматический выключатель, рассчитанный на защиту сети от перегрузок и короткого замыкания, или специальный пульт управления. При наличии в пульте управления функции контроля по температуре теплоносителя, датчик температуры устанавливается в специальное отверстие с резьбой G $\frac{1}{2}$ ", расположенное рядом с отверстием для АРТ.

Блок ТЭН, входящий в комплект водогрейного котла, рассчитан на напряжение 220 В.

Перед подключением блока ТЭН необходимо определить положение выводов каждого ТЭНа (рисунок 8). Подключение осуществляется по резьбовому соединению G2" с левой или с правой стороны котла (резьбовое соединение необходимо уплотнить).




Рисунок 8. Блок ТЭН.

Внимание! Подключение блока ТЭН к сети питания должны производить квалифицированные специалисты, имеющие разрешения для проведения электротехнических работ.

При подключении блока ТЭН к электросети необходимо произвести подключение корпуса к заземляющему контуру (рисунок 9).

Внимание! Выбор автоматического выключателя и сечение провода для подключения блока ТЭН к сети электропитания должно соответствовать требованиям ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок).




Рисунок 9. Схемы соединения блока ТЭН

7.7 Монтаж АРТ

Регулятор тяги вкручивается с правой стороны котла наружной резьбой G3/4" к штуцеру с внутренней резьбой G3/4" (резьбовое соединение необходимо уплотнить). Регулятор должен быть повернут так, чтобы наконечник для закрепления стерженька был направлен вверх.

Выньте пластмассовую транспортировочную трубу и вместо нее вставьте шестигранный рычаг передней стороной, в которой нет отверстия. Затяните винт, чтобы зафиксировать стерженек в таком положении, при этом его свободный конец должен находиться над отверстием для удержания цепи на крышке для подачи воздуха, а плечо рычага должно быть как можно ближе к горизонтальному положению (шестигранника). Вставьте большой крючок цепочки, неподвижно с ней соединенный, в отверстие рычага регулятора. Второй конец цепочки проденьте через отверстие на крышке для подачи воздуха, и свободный конец закрепите свободным крючком на висящей цепи. Проверьте, висит ли цепь свободно и свободно ли двигается рычаг (при повороте ручки регулятора).

Вручную откройте крышку для подачи воздуха, затопите котел. Ручкой на регуляторе установите 60. Когда температура воды дойдет до 60°C, через несколько минут стабилизации, подгоните подвеску цепи, чтобы дверца оставалась открытой примерно на 1-2 мм. Теперь можете задавать требуемую температуру (не менее 65°C). Если во время работы, при стабилизированном состоянии, температура котла окажется ниже заданной, цепь укоротите, если выше заданной - цепь удлините.

7.8. Монтаж дымохода

Внимание! Согласно СП 7.13130.2013 применение асбестоцементных дымоходов, а также из нержавеющей стали для котлов, работающих на угле, - не допускается.

Внимание! Запрещается использование теплообменников «самоварного» типа любых производителей.

При эксплуатации котла, состоянию дымохода следует уделять особое внимание. Необходимо избегать перекаливания и проводить регулярную чистку.

Дымоход (дымовая труба) – это средство вытяжки отработанных газов, он обеспечивает тягу, которая способствует непрерывному поступлению воздуха, необходимого для нормального процесса горения.

Водогрейные котлы модельного ряда «Ташкент 2017» предназначены только для работы на естественной тяге.

Котел должен иметь свой собственный дымоход.

Внимание! Запрещается подключать котёл, к каким либо воздуховодам кроме случаев, когда воздуховод предназначен только для работы в качестве дымохода.

Внимание! Запрещается подсоединять котёл к дымоходу, к которому подсоединенное другое оборудование или отопительный прибор.

Внимание! Котёл не создает тяги. Тяга создается только дымоходом.

Оптимальная тяга для работы котлов равна 12±2 Па.

Наличие избыточной тяги приведет к повышенному расходу топлива, перегреву котла и дымохода. Может возникнуть опасность возникновения пожара.

При недостаточной тяге в топку будет проникать недостаточное количество воздуха для непрерывного и полного сгорания топлива, что может привести к задымлению помещения, ускоренному отложению сажи в дымоходе и образованию дегтя и креозота, которые ядовиты и пожароопасны. При монтаже дымохода, до присоединения к нему котла, необходимо проверить наличие в нем тяги.

Дымовая труба должна иметь минимальное количество отводов. Прямая труба предпочтительнее. Использование более двух отводов может привести к потере тяги и возможному задымлению помещения.

Для надежной фиксации модулей дымохода между собой рекомендуется применять хомуты обжимные.

Дымоход должен быть надежно закреплен на конструктивных элементах здания.

В случае установки толстостенной металлической, керамической или другой дымовой трубы большой массы необходимо разгрузить котёл от её веса.

Для котлов, работающих на угле - производитель рекомендует использовать дымоход из жаростойкого бетона со стенками толщиной не менее 60 мм или стационарный дымоход из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм, предусматривая в его основании карман глубиной 250 мм для сбора сажи и конденсата, с проёмом для чистки, закрываемым герметичной дверцей.

Внимание! Производитель не несет ответственности за влияние внешних погодных факторов на снижение естественной тяги в дымоходе.

Внимание! Запрещается использовать одностенные дымовые трубы с оцинкованным покрытием.

Внимание! Не использовать в одном дымоходе трубы разных производителей.

Внимание! Все места соединения модулей дымовой трубы между собой и с котлом уплотнить термостойким герметиком (с термостойкостью - не менее 1000°C), обеспечивающим герметичность стыков трубы.

При выборе герметика необходимо обратить внимание на рекомендации изготовителя по применению. Некоторые герметики при перегреве могут выделять неприятный запах.

Внимание! Не допускаетсястыковка модулей дымохода вперекрытиях и разделках.

Внимание! Участок дымовой трубы, расположенный в зоне минусовых температур, должен быть обязательно теплоизолирован негорючим материалом, выдерживающим температуру не менее +400 °C.

Внимание! Температура уходящих газов на участке первого модуля дымовой трубы от верха печи может превышать допустимую температуру эксплуатации утепленных модулей, поэтому первый утепленный модуль дымохода должен устанавливаться на расстоянии не менее чем 1 м от печи.

В случае присоединения котла к стационарному встроенному дымоходу, либо в иных случаях, допускается предусматривать отводы труб под углом до 30° к вертикали с относом не более 1 м. Наклонные участки должны быть гладкими, постоянного сечения, площадью не менее площади поперечного сечения вертикальных участков.

Внимание! Монтаж котла и дымовой трубы должен осуществляться квалифицированными работниками специализированной строительно-монтажной организации в соответствии с требованиями СП 7.13130.2013, либо техническими нормами страны, в которой печь будет эксплуатироваться.

Внимание! Категорически запрещается выполнять неразборными соединения котла с дымоходом или иными конструктивными элементами помещения.

Внимание! В случае пожара в дымоходе покиньте здание и немедленно вызовите пожарных.

7.9. Эксплуатация котла

Внимание! Перед розжигом котла убедитесь в наличии тяги в дымоходе, в бытовых условиях тягу можно определить, поднеся зажжённую спичку к открытой дверце, если пламя затягивает в топливник - тяга есть.

Внимание! Розжиг котла допускается только после заполнения системы отопления водой.

Перед очередным розжигом котла следует проверить топливник и зольный ящик и, при необходимости, очистить их от золы, сажи и иных предметов (не догоревшие топливо, инородные предметы), оставшиеся после прежнего использования котла.

Закладывать дрова следует через дверцу, на колосник. На колосник укладывается растопочный материал (щепки, мелко наколотые дрова), сверху на него более крупные дрова.

Для розжига топлива в зольный ящик необходимо поместить скомканную бумагу, поджечь ее и закрыть ящик. От бумаги разгорится растопочный материал и дрова.

При растопке, чтобы обеспечить интенсивный розжиг топлива и доступ воздуха в зону горения, необходимо неплотно уложить дрова и немного приоткрыть заслонку регулировки подачи воздуха. При растопке котла следует произвести настройку АРТ и положения заслонки (см. п. 7.7).

Для появления устойчивой тяги после растапливания котла требуется некоторое незначительное время. Поэтому при открытии дверцы только что растопленного котла, работающего в режиме набора температуры, возможен незначительный выход дыма в помещение. Сгорания первой закладки топлива достаточно для прогрева дымохода и образования тяги, препятствующей дымлению.

Загрузку угля следует производить небольшими порциями (не более количества указанного в пункте 4) после того, как дрова полностью разгорятся. Не загружайте топку более чем на 2/3.

В дальнейшем регулирование подачи воздуха, влияющего на интенсивность горения, будет происходить автоматически, с помощью АРТ при нагреве или остывании теплоносителя в водяном контуре.

Внимание! Не рекомендуется устанавливать на АРТ температуру ниже 65°С, т.к. это может привести к образованию конденсата.

Внимание! Запрещается принудительный поддув воздуха в зольный ящик.

Величина открытия заслонки регулирования подачи воздуха определяется опытном путем в процессе эксплуатации котла. При регулировании интенсивности горения рекомендуется следить чтобы температура дымовой трубы была не ниже 120-150°С, что способствует поддержанию устойчивой тяги и отсутствию смолянистых отложений на поверхности трубы. Для контроля температуры рекомендуется устанавливать термометр с интервалом измеряемых температур до 450°С в дымовую трубу.

Для загрузки очередной партии топлива следует полностью закрыть заслонку подачи воздуха, через 2 - 3 минуты после этого плавно открыть дверцу. После завершения закладки топлива вернуть заслонку в прежнее положение.

Для завершения работы котла следует дождаться, пока топливо полностью прогорит, затем очистить котел от золы и полностью закрыть дверцу и зольный ящик.

Не допускайте нарастания отложений сажи на внутренних поверхностях топки котла. Это приводит к резкому снижению теплопередачи и снижению мощности котла.

Внимание! Запрещается заливать огонь водой.

Внимание! Если температура в помещении при перерывах в работе котла понижается ниже +5°С, то из системы отопления и водяного контура котла необходимо полностью слить воду (если в качестве теплоносителя используется вода).

Внимание! Запрещается при эксплуатации котла превышать рабочее давление в системе отопления более 0,3 МПа (3 кгс/кв.см).

Внимание! Запрещается эксплуатация котла с неисправным дымоходом.

Внимание! Использование топлива с влажностью более 20%, может привести к дымлению и быстрому образованию сажевого налета на стенках дымохода и топки котла.

7.10. Характерные неисправности и методы их устранения

Тип неисправности	Возможная причина	Устранение
Нарушение процесса горения Появление дымления	Ухудшилась тяга в дымовой трубе	Прочистить дымовую трубу
Появление запаха	Испарение остатков масел и летучих компонентов эмали	Протопить котел по п.7.2 в месте установки с максимальной вентиляцией помещения
Потеки на наружной поверхности дымовой трубы	Недостаточная герметичность стыков дымовой трубы. Дымоход установлен «по дыму»	Уплотнить жаростойким герметиком стыки. Установить дымоход «по воде»
Прогар колосника	Использование топлива с высокой температурой сгорания. Перекаливание котла	Произвести замену колосника на новый; в дальнейшем использовать рекомендованное топливо
Медленный прогрев помещения	Недостаточная теплоизоляция помещения. Неправильно подобран котел	Утеплить помещение. Произвести подбор котла большей мощности
Температура воды в кotle 95°C, а отопительные радиаторы холодные	Воздух в отопительной системе. Неправильно смонтирована система отопления	Проверить работу циркуляционного насоса (при наличии). Удалить воздух из системы. Устранить недостатки системы отопления

Тип неисправности	Возможная причина	Устранение
Течь по резьбовым соединениям	Нарушена герметичность резьбовых соединений	Перебрать резьбовые соединения в соответствии с п.7.5
Течь корпуса котла	Прогар металла, трещины по сварным швам	Произвести ремонт или замену котла новым
Теплоноситель в системе не нагревается при включенном ТЭН	Цепь питания ТЭН разомкнута. Неисправен ТЭН	Проверить цепь питания ТЭН Произвести замену ТЭН
Потеки внутри котла на стенках, внутри зольного ящика	Течь водяного контура Неправильный монтаж и эксплуатация дымохода	Произвести ремонт или замену котла новым Утеплить дымоход

7.11. Меры безопасности при эксплуатации котла

Перед началом отопительного сезона котел и дымовая труба должны быть проверены и, в случае обнаружения неисправностей, отремонтированы. Неисправный котел или дымовая труба к эксплуатации не допускаются. Признаки исправного котла смотрите п. 7.2.

Внимание! Запрещается использовать изделие лицам, не достигшим возраста 18 лет, а также лицам с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании изделия.

Внимание! Запрещается прикасаться к нагретым до высоких температур поверхностям котла голыми руками или другими открытыми частями тела во избежание ожогов и травм.

Внимание! Запрещается располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе или ближе 0,5 м от поверхности котла.

Внимание! Во избежание случайного касания горячей поверхности котла рекомендуется предусмотреть ограждения из негорючего материала в виде сетки или решетки, а также при расстопке надевать защитную одежду, защитные (огнестойкие) перчатки и защитные очки.

Внимание! Запрещается устанавливать сплошное ограждение, препятствующее свободному конвекционному потоку воздуха.

Внимание! Запрещается сушить какие либо вещи и предметы, даже на частично остывшей поверхности котла.

Внимание! Выделение угарного газа в помещение является смертельно опасным.

Угарный газ не имеет цвета и запаха, образовывается при сгорании дерева, угля, нефти, газа и других горючих веществ. Очень важно иметь хорошую тягу и надежную систему вентиляции, позволяющую гарантированно удалять продукты сгорания через дымоход.

Внимание! В помещении, в котором работает котёл, необходимо установить сигнализаторы (датчиков) угарного газа.

Датчики должны быть установлены на расстоянии от котла, исключающем ложное срабатывание. При установке, эксплуатации и обслуживании датчиков нужно следовать инструкции их производителя.

В случае тревоги (срабатывания сигнализатора):

- Немедленно выйдите на свежий воздух.
- Позвоните в пожарную службу или в единую службу спасения.
- Убедитесь, что все покинули опасное помещение. Не входите обратно, пока пожарные или спасатели не разрешат это сделать. Вернувшись, вы можете потерять сознание и умереть.
- Если источником угарного газа стало неисправно работающее оборудование - не эксплуатируйте его, пока это оборудование не будет проверено специалистами.

Внимание! Если Вы услышали сигнал тревоги датчика угарного газа, не пытайтесь найти источник угарного газа!

Ни при каких обстоятельствах не меняйте систему подачи воздуха в топку для увеличения интенсивности горения. Применение принудительного наддува и/или иные отступления от проектной системы подачи воздуха в топку создают опасные условия эксплуатации котла.

Внимание! Располагайте силовые провода и электрическое оборудование в безопасной зоне.

Внимание! В случае воспламенения креозота и/или сажи в дымоходе необходимо покинуть помещение и вызвать пожарных.

Открывать, закрывать дверцу необходимо только за ручку. Зола, выгребаемая из топки, должна быть удалена в специально отведенное для нее пожаробезопасное место и пролита водой.

Эксплуатация котла в зданиях и сооружениях (за исключением жилых домов) должна прекращаться не менее чем за два часа до окончания работы.

Расстояние от котла до товаров, стеллажей, витрин, прилавков, шкафов и другого оборудования должно быть не менее 0,7 м, а от топочного проёма - не менее 1,25 м.

В процессе эксплуатации не допускайте перегрева системы отопления и закипания теплоносителя, а в случае перегрева и закипания:

- Снизить интенсивность горения, уменьшив подачу воздуха в зону горения, задвинув зольный ящик.
- Проверить равномерность тепловой отдачи всех нагревательных элементов системы. Если система «завоздушена» (теплоноситель не проходит по трубам и слышен шум гидравлических ударов), то открыть воздушные краны для стравливания и выпустить воздух. При необходимости долить в систему теплоноситель.

Внимание! Установка, монтаж и эксплуатация оборудования (котла и системы отопления) должны производиться в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 Мпа (0,7 кгс/кв.см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 °К (115 °С)». При нарушении установленных правил велика вероятность возникновения опасных взрывоподобных ситуаций.

8. Техническое обслуживание

Внимание! Недопустимо производить работы по очистке и техническому обслуживанию котла до полного его остывания.

8.1. Обслуживание котла и дымохода

Для наиболее эффективной и безопасной эксплуатации котла необходимо периодически проводить работы по техническому обслуживанию котла и дымохода.

Согласно «Правилам противопожарного режима в Российской Федерации» очищать дымоходы от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже:

- Одного раза в три месяца для отопительных печей;
- Одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного действия;
- Одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

Чистку внутренних поверхностей котла необходимо производить один раз в 15 дней.

Внимание! Сажа, скапливающаяся на поверхностях котла, снижает его КПД и мощность: например 1мм сажи снижает КПД котла на 5-10%.

При эксплуатации котла за пределами Российской Федерации необходимо руководствоваться техническими нормами страны, в которой котел будет эксплуатироваться.

Предпочтительно привлечение квалифицированных специалистов для осмотра и очистки дымовых труб.

Очистку дымохода необходимо проводить механически (с использованием специальных приспособлений, ёршей, щеток, грузов, скребков). Ёрш подбирается в зависимости от формы, размеров и поперечного сечения трубы. В качестве профилактической меры можно использовать химическую чистку дымохода.

Тщательно изучите инструкцию и следуйте рекомендациям изготовителя химических средств очистки. Запрещается пользоваться самостоятельно изготовленными составами для выжигания сажи.

Внимание! Профилактические меры химической чистки не являются полной заменой механической очистки каналов дымохода и котла от отложений сажи.

Внимание! За последствия неквалифицированных работ по очистке и ревизии дымохода или печи компания-изготовитель ответственности не несет.

Внимание! Примите необходимые меры по защите глаз и дыхательных путей от пыли и сажи при механической очистке дымовых труб.

При эксплуатации котла необходимо поддерживать уровень теплоносителя в системе периодическим доливом в расширительный бак.

Для обеспечения надлежащей работы системы отопления ее рекомендуется периодически промывать. Для промывки системы отопления необходимо заполнить ее раствором специальной жидкости для промывки систем отопления. Допускается использовать раствор кальцинированной соды (0,5 кг на 10 л воды) в течение двух суток.

9. Текущий ремонт

Повреждение лакокрасочного покрытия в процессе эксплуатации может привести к появлению следов коррозии, что не является гарантийным случаем. Чтобы не допускать этого компания-изготовитель рекомендует производить подкраску корпуса.

10. Хранение

Изделие должно храниться в упаковке в условиях по ГОСТ 15150-69, группа 3 (закрытые помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий) при температуре от - 60 до + 40°C и относительной влажности воздуха не более 80 % (при плюс 25°C).

В воздухе помещения для хранения изделия не должно присутствовать агрессивных примесей (паров кислот, щелочей).

Требования по хранению относятся к складским помещениям Поставщика и Потребителя.

Срок хранения изделия в потребительской таре без переконсервации — не более 12 месяцев (при соблюдении условий хранения, указанных выше).

При хранении котлов в условиях повышенной влажности на неокрашенных поверхностях допускается появление следов поверхностной коррозии, не влияющих на эксплуатационные характеристики изделия.

11. Транспортирование

11.1. Условия транспортирования

Транспортирование изделия допускается в транспортировочной таре всеми видами транспорта (в том числе в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов без ограничения расстояний). При перевозке в железнодорожных вагонах вид отправки - мелкий, малотоннажный.

При транспортировании изделия должна быть предусмотрена защита от попадания пыли и атмосферных осадков. Не допускается кантование изделия.

11.2. Подготовка к транспортированию

Перед транспортированием изделия должны быть закреплены для обеспечения устойчивого положения, исключения взаимного смещения и ударов.

При проведении погрузочно-разгрузочных работ и транспортировании должны строго выполняться требования манипуляционных знаков нанесенных на транспортной таре.

12. Утилизация

По окончании срока службы котла или при выходе его из строя (вследствие неправильной эксплуатации) без возможности ремонта, котел или его элементы следует демонтировать и отправить на утилизацию.

При отсоединении котла или его элементов от дымохода следует предусмотреть защиту глаз и дыхательной системы от пыли и сажи скопившейся в элементах системы образовавшейся в процессе эксплуатации.

Внимание! Производить работы по демонтажу системы отопления необходимо только после ее полного остывания.

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды по окончанию срока службы. В этой связи утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

13. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на котел (далее по тексту настоящего раздела – «Изделие») составляет 12 месяцев со дня передачи Изделия Потребителю. На отдельные узлы или элементы Изделия может быть установлен гарантийный срок большей продолжительности (в том числе путём проставления специальной отметки в разделе «Свидетельство о приемке и гарантии» настоящего Руководства).

Из гарантийных обязательств исключаются детали, подлежащие естественному износу (защитные экраны, защитные гильзы, шамотный кирпич и т.п.). Гарантия качества на такие детали не распространяется (пункт 3 статьи 470 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В случае обнаружения в период гарантийного срока несоответствия Изделия заявленным характеристикам Потребитель имеет право обратиться с претензией к организации-изготовителю Изделия (Изготовителю).

Если несоответствие Изделия или его отдельного узла/элемента выявлено в период гарантийного срока и возникло по причинам, за которые отвечает Изготовитель, то Потребитель вправе потребовать устранения выявленного несоответствия, в том числе путём ремонта Изделия за счет Изготовителя.

Ремонт Изделия Изготовителем может выполняться в форме замены или ремонта неисправной детали. При этом замена или ремонт неисправных деталей, возможный демонтаж которых предусмотрен конструкцией Изделия и которые могут быть отделены от Изделия/смонтированы на Изделии потребителем самостоятельно (например, теплообменник, ТЭН и т.п.; далее – «съемные детали»), производятся без демонтажа и направления всего Изделия Изготовителю.

Гарантийные обязательства на Изделие, а также на его узлы или элементы, в которые были самовольно внесены изменения или доработки, прекращаются досрочно и в дальнейшем не возобновляются.


Установление фактов нарушения Потребителем или иным лицом технических требований к монтажу и/или к эксплуатации Изделия, нарушения иных требований настоящего Руководства освобождает Изготовителя от ответственности перед Потребителем.


14. Комплект поставки

Модель		Ташкент 2017 Лайт	Ташкент 2017 Автоматик	Ташкент 2017 Электро	Ташкент 2017 Лайт ЧВК	Ташкент 2017 Автоматик ЧВК	Ташкент 2017 Электро ЧВК
Водогрейный котел	1 шт	●	●	●	●	●	●
Ящик зольника	1 шт	●	●	●	●	●	●
Биметаллический термометр	1 шт	●	●	●	●	●	●
Заглушка G1/2"	1 шт	●	●	●	●	●	●
Заглушка G3/4"	1 шт	●			●		
Заглушка G2"	1 шт	●	●		●	●	
Блок ТЭН	1 шт			●			●
АРТ	1 шт		●	●		●	●
Кружок чугунный	1 шт				●	●	●
Крышка чугунная	1 шт				●	●	●
Руководство по эксплуатации	1 шт	●	●	●	●	●	●
Упаковка	1 шт	●	●	●	●	●	●



Для заметок





Для заметок

место
серийного
номера

КОД ОКПД2
25.21.12.000

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ

Твердотопливный отопительный водогрейный котел
«Ташкент 2017» модели _____
изготовлен в соответствии с требованиями государственных
стандартов, и действующей технической документации, соотве-
тствует ТУ 25.21.12-008-64339635-2021 и признана годной для эксплу-
атации.

Начальник ОТК _____ / _____
подпись расшифровка подписи

Дата выпуска " ____ " _____ 20 ____ г.

Специальные отметки:

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

При приобретении печи, Покупателю необходимо в прису-
тствии Продавца произвести внешний осмотр товара на предмет
наличия всего комплекта поставки и отсутствия видимых
дефектов.

Претензий к внешнему виду и комплектности не имею:

Покупатель _____ / _____ / _____ 20 ____ г
ФИО подпись

Продавец _____ / _____ / _____ 20 ____ г
М.П.
торгующей организации

EAC

© 2010—2023 Все права защищены.



Центр информации для потребителей:

ООО «ТМФ»

Юридический адрес:
630024, Россия, г. Новосибирск,
ул. Ватутина, 99

Отдел оптовых продаж: +7 383 353-71-39
Отдел розничных продаж: 8 800 2-503-503